



DE

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
LUFTHEIZER LH
IN ATEX-AUSFÜHRUNG FÜR EX-BEREICH

Ergänzende Benutzerinformationen
(Original)

Deutsch | Änderungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Algemeines	3
	Hinweiszeichen.....	3
	Sicherheitshinweise.....	3
	Normen, Vorschriften.....	4
	Geltungsbereich	4
	Allgemeine Gerätebeschreibung und Geräteaufbau	4
	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
	Bestimmungen zum sicheren Gebrauch	5
	Betriebshinweise	5
	Wartung	6
	Elektroanschluss	6 - 9
	Notizen	10

Allgemeines / Hinweiszeichen / Sicherheitshinweise

Allgemeines

Die vorliegende Montage- und Bedienungsanleitung ist ausschließlich für WOLF-Luftheizer LH-ATEX gültig.

Vor der Montage sind diese ergänzende Anleitung, speziell für Luftheizer LH in ATEX-Ausführung und die mitgeltende "Montageanleitung – Luftheizer LH" für Seriengeräte sorgfältig durchzulesen und zu beachten.

Die Montageanleitungen sind als Bestandteil des gelieferten Gerätes zugänglich aufzubewahren.

Bei Nichtbeachten der Montage- und Bedienungsanleitungen erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber der Fa. WOLF.

Hinweiszeichen

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.



"Sicherheitshinweis" kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung und Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!
Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Anlagenschalter an elektrische Bauteile und Kontakte!

Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

Achtung

"Hinweis" kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung sind am Gerät Hinweise in Form von Aufklebern angebracht.

Diese müssen in gleicher Weise beachtet werden.

Sicherheitshinweise

Für Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb des Gerätes muss ausreichend qualifiziertes und eingewiesenes Personal eingesetzt werden.



Arbeiten an der Elektroanlage dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.



Für Elektroinstallationsarbeiten sind die Bestimmungen der VDE und des örtlichen Elektro-Versorgungsunternehmens (EVU) maßgeblich.

Das Gerät darf nur innerhalb des Leistungsbereiches betrieben werden, der in den technischen Unterlagen der Fa. WOLF vorgegeben ist.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes umfasst den ausschließlichen Einsatz, der in den technischen Unterlagen der Fa. WOLF vorgegebenen Bestimmungen.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Störungen und Schäden, die die Sicherheit oder einwandfreie Funktion des Gerätes beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, müssen umgehend und fachmännisch behoben werden.

Schadhafte Bauteile und Gerätekomponenten dürfen nur durch Original-WOLF-Ersatzteile ersetzt werden.

Normen, Vorschriften / Geltungsbereich

Gerätebeschreibung / Geräteaufbau

Normen, Vorschriften

2014/34/EU	EG-Ex-Richtlinie	Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
DIN EN ISO 80079-36	Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	Grundlagen und Anforderungen
DIN EN ISO 80079-37	Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen	Schutz durch konstruktive Bauweise
DIN EN 1127 Teil 1	Explosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz	Grundlagen und Methodik
DIN EN 14986	Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.	
DIN EN 60079-0	Explosionsgefährdete Bereiche	Betriebsmittel Allgemeine Anforderungen

Geltungsbereich


Ergänzende Bestimmungen für Luftheizer LH in ATEX-Ausführung für Ex-Bereich.

Allgemeine Gerätebeschreibung und Geräteaufbau

WOLF-Luftheizer LH in ATEX-Ausführung bestehen aus einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Das Gehäuse besteht aus einer tragenden Profilrahmenkonstruktion, welche geschweißt und verzinkt ist und abnehmbaren seitlichen Verkleidungsblechen, welche ebenfalls verzinkt sind.

In das Gehäuse eingebaut ist ein Pumpenwarmwasser-Heizregister, welches entweder aus Kupferrohren mit Aluminium-Lamellen oder aus verzinkten Stahlrippenrohren besteht. Am Lufteintritt ist eine oberflächenbeschichtete, durch Kunststoffprofileleisten an den Flügeln explosionsgeschützte Axialventilator-Motor-Schutzgitter-Einheit eingebaut, welche über eine, in die Rückwand integrierte Einströmdüse Luft ansaugt und über das eingebaute Heizregister bläst. Die so erwärmte Luft kann durch eine, am Luftaustritt angebaute, verstellbare Ausblaskalorie nach unten gelenkt werden.



Verwendung / Gebrauch / Betriebshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung



WOLF-Luftheizer LH in ATEX-Ausführung dürfen ausschließlich in dem, auf dem Typenschild angegebenen, explosionsgefährdeten Bereich betrieben werden:

Gerätegruppe:	II
Gerätekategorie:	3G
Zündschutzart:	Ex h
Explosionsgruppe:	IIA oder IIB (nicht IIC)
Temperaturklasse:	T1, T2, T3, T4 (nicht T5, T6)
Geräteschutzniveau (EPL):	Gc
Besondere Bedingungen:	X (siehe Bestimmungen dieser Anleitung)
Explosionsschutzzone:	2

Die Geräte sind ausschließlich zur Förderung von Luft oder explosionsfähiger Atmosphäre bestimmt.

Die Förderung von Feststoffanteilen im Fördermedium ist nicht gestattet.

Eine bauseitige Veränderung oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes ist unzulässig, für hieraus resultierende Schäden wird keine Haftung übernommen.

Bestimmungen zum sicheren Gebrauch

Achtung

Montage, Inbetriebnahme, Elektroinstallation, Wartung und Reparatur dürfen nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Höchstzulässige Oberflächentemperatur aller Bauteile, max. Vorlauftemperatur des Heizregisters:

Temperaturklasse	Zündtemperatur	Höchstzulässige Oberflächentemperatur aller Bauteile Max. Vorlauftemperatur des Heizregisters
		Zone 2 (G) Gerätekategorie 3G EPL Gc
T 1	> 450 °C	440 °C
T 2	> 300 °C	290 °C
T 3	> 200 °C	195 °C
T 4	> 135 °C	130 °C
T 5	> 100 °C	95 °C
T 6	> 85 °C	80 °C

Max. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter nicht zulässig.

Der Ventilatormotor besitzt einen Motorvollschutz durch serienmäßig eingebaute Kaltleiter.

Schutz- und Überwachungseinrichtungen dürfen nicht selbstständig wieder einschalten.

Ein ausreichender Frostschutz ist über bauseitige Maßnahmen (z.B. Antifrogen N dem Pumpenwarmwasser beimischen, Frostschutzanlegefühler am Rücklauf) sicherzustellen.

Bei Geräteausführung mit saugseitigem Zubehör (z.B. Filter) und Vorlauftemperaturen > 135 °C ist eine Ventilregelung erforderlich, welche bei Ventilatorstillstand die Mediumzufuhr unterbindet.

Betriebshinweise

Bei dauerhaftem Betrieb darf durch die angesaugte Luft die Oberflächenbeschichtung des Ventilators (insbesondere die Kunststoffprofil-Abdeckleisten der Flügelenden) nicht angegriffen oder beschädigt werden.

Beschädigte Gerätebauteile müssen sofort ausgetauscht werden, da der Ex-Schutz nicht mehr gewährleistet ist.

Während des Betriebes ist sicherzustellen, dass keine heißen Partikel (z.B. glühende Schleiffunken) in den Aufstellungsbereich des Luftheizers gelangen können, da sonst Brand- und Explosionsgefahr bestehen kann.

Wartung



Die Wartung und Reparatur darf nur durch entsprechend geschultes Personal durchgeführt werden.

Arbeiten dürfen entweder nur bei Zonenfreiheit oder bei Vermeidung von Zündquellen durchgeführt werden.

Hierbei ist darauf zu achten, dass alle Arbeitsmittel für die jeweilige Explosionsschutzzone zugelassen sind.

Vor dem Öffnen des Gerätes muss das Gerät mechanisch und elektrisch außer Betrieb gesetzt und gegen Wiedereinschalten gesichert und gekennzeichnet werden.

Gegebenenfalls kann es erforderlich sein, das Gerät mit Frischluft zu spülen, um eine explosionsfähige Atmosphäre zu entfernen oder zu verdünnen.

Während des Stillstandes des Gerätes kann sich die Konzentration der Ex-Atmosphäre ändern und damit die Explosionsgefahr erhöhen.

Daher sind während der Wartung alle Zündquellen zu vermeiden.

Gegebenenfalls muss vor Beginn der Arbeiten und auch während der Arbeit mit einem Gasmessgerät freigemessen werden.

Gerät in regelmäßigen Zeitabständen (mindestens 1 x jährlich vor Beginn der Heizperiode) auf Funktion, Beschädigungen und Verschmutzung überprüfen.

Starke Verschmutzungen an Ventilator und Einströmdüse (Anbackungen) sind zu vermeiden und gegebenenfalls umgehend zu entfernen, da der Ex-Schutz sonst nicht mehr gewährleistet ist. Dabei darauf achten, dass die Oberflächenbeschichtung und insbesondere die Kunststoffprofil-Abdeckleisten der Flügelenden nicht beschädigt werden. Der Ventilatormotor ist durch die Verwendung von Kugellagern mit Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Nach Beendigung der Fettgebrauchsdauer (ca. 30-40.000 h) ist ein Austausch der Ventilator-Motor-Einheit erforderlich.

Um Zündgefahren durch elektrostatische Aufladung zu vermeiden, dürfen alle Oberflächen nur mit einem feuchten, antistatischen Tuch gereinigt werden.

Filter-Wartung (falls vorhanden):

Filter regelmäßig reinigen (auswechseln).

Aus brandschutztechnischen Gründen wird ein Wartungsplan mit kurzzeitigen Inspektionsintervallen empfohlen.

Elektroanschluss



Die Gehäuseerdung des Gerätes nach ATEX ist bauseits nach dem Anschluß der PWW-Leitungen sicherzustellen.

Ableitwiderstand $< 1\text{G}\Omega$ ($< 10^9\Omega$)

Elektroanschluss




3~ Motor mit 2 Drehzahlen durch Δ /Y-Umschaltung und Kaltleiter. Ohne Brücken bei Verwendung von Drehzahlumschalter.


1U = braun 2U = rot K1 = weiß
 1V = blau 2V = grau K2 = weiß
 1W = schwarz 2W = orange

Hohe Drehzahl
 Δ -Schaltung


Abgesenkte Drehzahl
 Y-Schaltung



Die Gehäuseerdung des Luftheizers nach ATEX ist bauseits nach dem Anschluss der PWW-Leitungen sicherzustellen. (Ableitwiderstand < 1G Ω)



Draufsicht



Montageorte:


Innerhalb Ex-Raum:

- ① Luftheizer LH-ATEX
- ② Ex-Klemmkasten

Außerhalb Ex-Raum:

- ③ Kaltleiterauslösegerät (für Schaltschrankbau)
- ④ Schaltgerät (z.B. DS-Schalter)

Draufsicht



Montageorte:

Innerhalb Ex-Raum:

- ① Luftheizer LH-ATEX
- ② Ex-Klemmkasten
- ③ Ex-Schalter

Außerhalb Ex-Raum:

- ④ A1Ü-Relais

Elektroanschluss

Ex-Klemmkasten



Schutzart IP 66
Art.-Nr.: 65 23 042

Kaltleiterauslösegerät



für Schaltschrankbau
Art.-Nr.: 22 10 060

Steuergerät A1Ü (ohne Ex-Schalter)




Als Motorvollschutz für 1-tourige LH-Motoren in Ex-Ausführung.
Das Steuergerät A1Ü muss außerhalb des Ex-Bereiches montiert werden.

Betriebsspannung	3 x 400 V
Steuerspannung	230 V
Leistung max.	3 kW
Gewicht	0,6 kg
Schutzart	IP 54
Art.-Nr.	79 65 030

Ex-Schalter




Betriebsspannung max.	690 V
Betriebsstrom max.	16 A AC 1 / 4 A AC 3
Gewicht	0,5 kg
Schutzart	IP 66
Art.-Nr.	27 39 000




Elektroanschluss

Legende zu Schaltungsvorschlag Kaltleiter Auslösegerät

- F1 = Steuersicherung bauseits
- F2 = Kaltleiter Auslösegerät Wolf Art.Nr. 2210060
- S1 = Schalter ATEX Wolf-Art-Nr. 2739000
- KM1 = Lastschütz Motor
- M1 = LH-Motor ATEX 3p/400V
- #1 = Schaltungsvorschlag für bauseitiges Schaltgerät
- #2 = optional



02	12.02.2020	HAH	Datum	12.02.2020	LH	Gerät	
		HAH	Bearb				
			Gepr				
Änderung	Datum	Name	Urspr	65-34-025-001	Ersatz durch		
							65-34-025-001
							ABT.: TAK
							EPLAN P8
							2.8.3
							Art.Nr: 6524122
							Blatt
							von 2
							Blätter
							1



Schaltungsvorschlag
Kaltleiter-Auswertung



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu